

Wasch- und desinfizierbares Tastatur/Maus-Set für Labor-, OP- und Reinraum-PCs.

Jetzt ist endlich Schluss mit PC-Tastaturen und -Mäusen, die durch verschüttete Laborflüssigkeiten, Kaffee, Cola usw. sowie Staub ein jähes Ende finden! Gerade diese häufig genutzten Gegenstände gelten bekanntermaßen als potentielle Keimreservoirs.



Sowohl die Tastatur als auch die Maus dieses Sets sind absolut unempfindlich gegen Wasser und andere Flüssigkeiten und vollständig vor Staub geschützt. Dieses Tastatur/Maus-Set lässt sich somit problemlos unter fließendem Wasser reinigen!

Beide Eingabegeräte können mit bis zu 65°C heißem Wasser gewaschen werden. Anstatt mühsam die Tasten einzeln mit einem Reinigungstuch abzurubbeln, können Tastatur und Maus einfach in der Spülmaschine gewaschen werden!

Somit ist es möglich, nicht nur die Oberfläche und den Boden der Tastatur bzw. Maus von Fingerfett und Staub zu befreien, sondern auch die Zwischenräume der Tasten und um das Scroll-Rad herum.

Die Eingabegeräte können sogar vollständig in gängige Desinfektionslösungen eingetaucht und damit keimfrei gemacht werden. Daher eignen sie sich insbesondere für den Labor-, OP- und Reinraumbereich wie folgende Daten zeigen:

Desinfektionsmittel	10% antibakt. Waschlsg.	NaOCl 1 %	NaOCl 2 %	NaOCl 5 %	Tristel	Prosept 1000 ppm	Reines Wasser
Ø Keimreduktion	98,32 %	99,83 %	99,94 %	99,98 %	99,46 %	100,00 %	86,29 %

Aber auch in Sprechzimmern, Büros, Werkstätten und vielen anderen Einsatzorten schützt dieses Set vor unerwünschten Überraschungen.

Möglich wird dies durch das patentierte **SpillSeal®**. Durch diese spezielle Abdichtungstechnologie erfüllen sowohl die Tastatur als auch die Maus die Anforderungen der internationalen Standards NEMAX4x und IP66.

Die **SpillSeal®**-Technologie bietet somit eine einfache Lösung, die potentiellen Staub- und Keimfänger PC-Tastatur und -Maus auch in sensiblen Raumluftbereichen problemlos einsetzen zu können.

Das in hellgrau oder schwarz erhältliche Set besteht aus

- einer Tastatur mit Key-Tasten, 15 One-Touch-Tasten für verschiedene Multimedia- und Internetfunktionen und einer ergonomischen Handballenauflage, die bei Bedarf leicht entfernt werden kann
- einer 2-Tasten-Maus mit Scroll-Rad zum einfachen Blättern auf dem Bildschirm,

Durch Plug-and-Play ist die Installation des Sets mit Windows 98, ME, 2000 oder XP ohne Treibersoftware oder kompliziertes Set-up möglich.

GYNEMED

Medizinprodukte GmbH Co. KG
Lübecker Straße 9
D-23738 Lensahn
Tel.: +49-4363-903290
Fax: +49-4363-9032919
info@gynemed.de
www.gynemed.de

